


FABA+



Instructions pour l'utilisateur

Guide à l'utilisation de **FABA+**


1. Faba • Me

2. FABA+

3. Câble USB-C

4. Dragonne

Fonctions principales




Réinitialisation :

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.

Activer/désactiver le WiFi :


Appuyez sur le bouton bleu supérieur et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous obteniez une confirmation sonore et lumineuse de l'activation/désactivation.

Saviez-vous qu'avec **FABA+** vous pouvez régler la couleur et l'intensité des lumières ? Scannez le code QR au dos du guide pour en savoir plus.



Dragonne

Pour installer la dragonne, faites-la passer par un des deux trous sur la partie supérieure, puis faites un simple nœud !




Première activation

La première activation est une étape simple mais cruciale pour commencer à utiliser **FABA***.

Vous aurez besoin d'un smartphone avec l'appli MyFaba et d'un réseau WiFi.

1



Allumer **FABA***

Appuyez sur le bouton rond d'alimentation situé sur le côté de **FABA***: vous entendrez un son et verrez la lumière clignoter.

2




Ouvrez l'application Mobile MyFaba sur votre smartphone

Connectez-vous et préparez-vous à suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

3

2"



Connexion WiFi

Appuyez sur le bouton jaune pendant 2 secondes pour activer le mode de connexion et suivez les instructions qui s'affichent sur votre smartphone :

- choisissez l'appareil **FABA** à associer

- sélectionnez le réseau WiFi parmi ceux proposés et entrez le mot de passe, attendez le message de réussite de la connexion.



4

Commencer à utiliser **FABA***

Maintenant vous pouvez écouter, lire et jouer avec **FABA***.



Écouter de nouveaux contenus

Qu'il s'agisse d'un Personnage Sonore, d'un livre de la gamme Lire Ensemble ou d'un jeu de la collection Jouer Ensemble, il suffit de placer le Personnage, le livre ou la carte de jeu sur le cercle rouge pour commencer à écouter !

1

Rapprocher l'objet de **FABA***

Placez le Personnage, le Livre ou la Carte de jeu au-dessus du cercle rouge, il sera automatiquement associé à votre compte et la phase de téléchargement du nouveau contenu commencera.*

2

TA-DAAN !

Après quelques secondes, vous pourrez commencer à écouter **FABA***.



Faba • Me

La première fois que vous utilisez Faba • Me, placez le Personnage sur le Conteur d'Histoires, il sera ainsi associé à votre compte. Entrez dans la section Faba • Me de l'appli avec votre smartphone, sélectionnez le Personnage Faba • Me et enregistrez des histoires avec votre voix ou choisissez les pistes audio à associer.


*Une connexion WiFi est nécessaire pour la première écoute.

Recharger **FABA+**

FABA+ est équipé d'une batterie rechargeable.

FABA+ doit être utilisé uniquement avec un transformateur ou un adaptateur pour jouets. Vous trouverez la marque et le modèle en scannant le code QR à la fin du manuel.

1




Connecter le câble USB

Pour recharger la batterie, connectez **FABA+** à l'aide du câble USB-C fourni.


2

Recharge

Pendant la recharge, le voyant latéral de contrôle de la batterie continue de clignoter.



3



Recharge complétée

Lorsque la recharge est terminée, le voyant latéral de contrôle de la batterie reste allumé pendant 1 minute, puis s'éteint lorsque la recharge est terminée.



Scannez le code QR pour plus d'informations sur le fonctionnement du produit

La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) prévoit que ces équipements soient collectés séparément pour optimiser le flux de récupération et de recyclage des matériaux qui les composent et éviter les dommages potentiels pour la santé et l'environnement dus à la présence de substances potentiellement dangereuses. Les déchets peuvent être déposés dans des centres de collecte spécifiques. Des sanctions sont prévues en cas de dépôt illégal. Pour plus d'informations sur la manière de se débarrasser correctement de ces équipements, il est possible de contacter le service public compétent. Le traitement différencié des piles est effectué par le consortium chargé du traitement du jouet dans son ensemble.

Fabricant
Faba Srl
Via G. Bortolan 44
Vascon di Carbonara
31050 TV - Italy

Nettoyer avec un chiffon, ne pas utiliser d'eau ou d'autres détergents, ne pas mouiller.

Contient une batterie rechargeable Li-Ion de 3,7V 2000mAh non remplaçable.

FBF10003
Lire et conserver

AVERTISSEMENT Non adapté aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d'étouffement. Câble long. Danger d'étranglement. Une mauvaise utilisation du transformateur peut causer des chocs électriques.

Made in China
FP230420

Ce jouet ne doit être connecté qu'à des équipements portant l'un des symboles suivants

ATTENTION

